Foglio informativo
Stoccaggio delle pellicole di polietilene

Per garantire una lavorazione senza problemi, si raccomanda di osservare le seguenti condizioni:

1. La lavorazione dovrebbe essere effettuata preferibilmente a una temperatura ambiente tra i 15°C e i 25°C e un'umidità relativa tra il 45% e il 65%. Si raccomanda quindi di regolare le condizioni di stoccaggio.

2. Preferibilmente, la pellicola dovrebbe essere portata nella stanza di produzione 24-48 ore prima della lavorazione per adattarsi al clima della stanza fino allo strato più interno. Una pressione di impilamento eccessiva dovrebbe essere evitata. Maggiore è la differenza tra la temperatura di stoccaggio e quella di lavorazione, maggiore è il tempo di acclimatazione.

3. La pellicola deve essere protetta dalla luce forte e dai raggi UV. Pertanto, si prega di conservare la pellicola lontano da radiatori, riscaldatori o altre fonti di calore. In particolare, le pellicole non devono mai essere conservate presso una finestra con luce solare diretta.

4. Le pellicole/buste imballate devono essere lasciate nel loro imballaggio originale fino a subito prima di iniziare la lavorazione. Gli imballaggi aperti devono essere accuratamente reimballati fino all'ulteriore lavorazione.

5. Rimuovere tutte le informazioni del fornitore (tipo, dettagli di spessore e larghezza, numero d'ordine e di rotolo, ecc.) e le bolle d'accompagnamento solo poco prima di iniziare la lavorazione. Conservarli fino al resto della lavorazione.

6. Il film dovrebbe essere trattato entro 6 mesi, al più tardi dopo un anno. Per le pellicole speciali possono essere richiesti cicli di lavorazione più brevi. Il motivo è che le proprietà di lavorazione richieste possono cambiare durante lo stoccaggio, il che potrebbe portare a inutili difficoltà nella procedura di lavorazione. Non si può escludere un cambiamento nell'aptica, nell'aspetto o nell'evaporazione.

<u>Come regola generale</u>, le pellicole PE sono relativamente facili da conservare. Non assorbono l'umidità e possono sopportare tutte le temperature dell'Europa centrale. Tuttavia, è importante proteggerli dall'esposizione prolungata alla luce o ai raggi UV ed evitare la carica elettrostatica e la formazione di una patina di umidità (condensa) sulla superficie.

FO-Packaging, Gewerbestrasse 18, CH-8132 Egg/ZH **Telefon** +41 44 986 35 40 **Fax** +41 44 986 35 64
E-Mail info@fo-security.ch **Internet** www.fo-security.ch

A division of FO-Security AG